

Dokumentation AV-Technik Seminarraum Unipark

Inhalt

Einfacher Standard-Vortrag.....	2
Erklärung AV-Steuerung	2
ON Taste	2
OFF Taste	2
VOLUME	2
UBS-C.....	2
HDMI.....	2
VGA.....	2
MUTE	2
SCREEN UP / SCREEN DOWN.....	2
Erklärung Steckfeld.....	3
230V.....	3
USB-A.....	3
USB-C	3
HDMI.....	3
Audio	3
LAN	3
VGA.....	3



Einfacher Standard-Vortrag

Um einen einfachen Standardvortrag zu halten gehen Sie bitte wie folgt beschrieben vor:

1. Am Referentenpult den Button Display ON betätigen
2. Pult-PC einschalten oder externe Quelle am Steckfeld anschließen
3. Melden Sie sich mit Ihren PLUS-Zugangsdaten am Pult-PC an bzw. verwenden Ihre ext. Quelle
4. Starten Sie Ihren Vortrag

Erklärung AV-Steuerung



ON Taste: hiermit schalten Sie den Projektor ein und die Leinwand fährt herunter, der Button leuchtet rot im aktiven Zustand

OFF Taste: hiermit schalten Sie den Projektor aus und die Leinwand fährt rauf, der Button leuchtet rot im aktiven Zustand.

VOLUME: Regelung der Audiolautstärke

UBS-C: Anschluss einer externen Quelle mittels USB-C Verbindung (Kabel am Steckfeld vorhanden, keine Ladefunktion)

HDMI: Anschluss einer externen Quelle mittels HDMI-Verbindung
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

VGA: Anschluss einer externen Quelle mittels VGA-Verbindung Verbindung
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

MUTE: Video- und Audiosignal wird gemutet, erneute Betätigung hebt den Vorgang auf

SCREEN UP / SCREEN DOWN: hiermit können Sie die Leinwand hoch- und runterfahren



Erklärung Steckfeld

	Funktionen:
230V	230V (2x)
USB-A	USB-A
HDMI	USB-C
LAN	HDMI
230V	Audio
USB-C	VGA

230V: Stromanschluss zweimal 230 Volt

USB-A: Anschluss einer externen Quelle mittels USB-A Verbindung
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

USB-C: Anschluss einer externen Quelle mittels USB-C Verbindung (Kabel am Steckfeld vorhanden)

HDMI: Anschluss einer externen Quelle mittels HDMI-Verbindung
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

Audio: Audiokabelanschluss (Klinke)
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

LAN: Anschlussbuchse für LAN-Kabel
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

VGA: Anschluss einer externen Quelle mittels VGA-Verbindung Verbindung
(ACHTUNG: Verbindungskabel nicht vorinstalliert)

