

Dokumentation AV-Technik DAS Jakob Haringer Straße HS T01

Inhalt

Standard-Vortrag.....	1
Erklärung Touchdisplay Pult	2
Video und Ton Einstellung Pult-PC.....	2
Video und Ton Einstellung externe Quelle (Laptop/PC).....	4
Kamera	2


Standard-Vortrag

Um einen einfachen Standardvortrag zu halten, gehen Sie bitte wie folgt beschrieben vor:



1. Am Touchdisplay (Pult) „Systemstart“ drücken
2. Pult-PC einschalten
3. Melden Sie sich mit Ihren PLUS-Zugangsdaten am Pult-PC an
4. Vorauswahl Touchdisplay Quelle Vortrag PC automatisch
5. Starten Sie Ihren Vortrag (Vorauswahl Touchdisplay Quelle Vortrag PC)

Erklärung Touchdisplay Pult




Quelle Vortrag PC Vortrag HDMI Vortrag USB-C Vortrag VGA Dokumentation Kamera	Nutzung des Pult-PCs Nutzung ext. Laptop/PC via HDMI-Anschluss Nutzung ext. Laptop/PC via USB-C-Anschluss Nutzung ext. Laptop/PC via VGA-Anschluss Nutzung Dokumentenkamera am Tisch
Projektor Power Bild Mute	Automatisch vorausgewählt → Projektor startet Projektor muten (schwarz)
Mic Lautstärke	Lautstärkenregelung Mikrophon - Mute Button
Zuspieler Lautstärke	Lautstärkenregelung PC und ext. Quelle - Mute Button
Kamera	Detaileinstellung Kamera (siehe folgend)
Anlage ausschalten	Anlage ausschalten

Kamera

Ist automatisch in MS Teams eingestellt, wenn Sie als Benutzer mit PLUS-Daten am Pult-PC angemeldet sind. Detaileinstellung via Butten „Kamera“ am Touchdisplay.






Pan / Tilt	Kamera schwenken, neigen (links, rechts, rauf, runter)
Zoom	Bildausschnitt vergrößern/verkleinern
Preset 1-5	voreingestellte Kamerapositionen

Video und Ton Einstellung Pult-PC


Ton:

Taskleistensuche → Soundeinstellungen → Einstellung müssen wie am folgenden Bild sein:



Video:

In MS Teams automatisch vorausgewählt, keine Änderung nötig → siehe folgende Bilder aus MS Teams → Einstellungen → Geräte



Video und Ton Einstellung externe Quelle (Laptop/PC)

Nutzung Seminarraumkamera und -mikrofon mit privaten Geräten nicht möglich.

