

Dokumentation KW Universitätsplatz HS101

Inhalt

Standard-Vortrag.....	2
Erklärung Touchdisplay Pult	2
Kamera	3
Video und Ton Einstellung Pult-PC.....	4
Video und Ton Einstellung externe Quelle (Laptop/PC).....	4



Standard-Vortrag


Um einen Standardvortrag zu halten, gehen Sie bitte wie folgt beschrieben vor:

1. Am Touchdisplay (Pult) „Systemstart“ drücken
2. Pult-PC einschalten
3. Melden Sie sich mit Ihren PLUS-Zugangsdaten am Pult-PC an
4. Vorauswahl Touchdisplay Quelle Vortrag PC drücken
5. Starten Sie Ihren Vortrag (Vorauswahl Touchdisplay Quelle Vortrag PC)

Vortrag nur mit Mikrofon

1. Am Touchdisplay (Pult) „Systemstart“ drücken
2. Mic Saal, Lautstärkeregelung mit Pfeiltasten

Erklärung Touchdisplay Pult




Quelle Vortrag PC Vortrag HDMI Vortrag USB-C Vortrag VGA	Nutzung des Pult-PCs Nutzung ext. Laptop/PC via HDMI-Anschluss Nutzung ext. Laptop/PC via USB-C-Anschluss Nutzung ext. Laptop/PC via VGA-Anschluss
Projektor Power Bild Mute	Automatisch vorausgewählt → Projektor startet Projektor muten (schwarz)
Mic Saal	Lautstärkeregelung Mikrofon - Mute Button
Zuspieler Lautstärke	Lautstärkeregelung PC und ext. Quelle - Mute Button



Kamera	Detaileinstellung Kamera (siehe folgend)
Anlage ausschalten	Anlage ausschalten

Kamera

Ist automatisch in MS Teams eingestellt, wenn Sie als Benutzer mit PLUS-Daten am Pult-PC angemeldet sind. Detaileinstellung via Butten „Kamera“ am Touchdisplay.




Pan / Tilt	Kamera schwenken, neigen (links, rechts, rauf, runter)
Zoom	Bildausschnitt vergrößern/verkleinern
Preset 1-5	Voreingestellte Kamerapositionen

Video und Ton Einstellung Pult-PC


Ton:

Taskleistensuche → Soundeinstellungen → Einstellung müssen wie am folgenden Bild sein:



Video:

In MS Teams automatisch vorausgewählt, keine Änderung nötig → siehe folgende Bilder aus MS Teams → Einstellungen → Geräte



Video und Ton Einstellung externe Quelle (Laptop/PC)

Nutzung Hörsaalkamera und -mikrofon mit privaten Geräten nicht möglich.

